



LED BIAŁY
 ZAŁĄCZONY STYCZNIK
 FALOWNIKA

DI1 - Praca pompy
 DI2 - Zezwolenie pracy z czujnika poziomu
 DI3 - Blokada pracy Grzybem
 DI4 - Reset Błędów
 Pot 10k - nastawa prędkości pompy