

Schemat ogólny kontroli jednej sekcji silnika

x - numer obwodu
 Thx - zabezpieczenie przeciążeniowe obwodu x
 Logo 8-Slave - kontrola przeciążenia sekcji

- ▼ Z SOFTSTARTÓW na I2 , I4 , I7 , I11
- ▼ Z FALOWNIKÓW na I1 , I5
- ▼ Z TERMIKÓW na POZOSTAŁE

