



Schemat zasilania i nastaw zasilacza z regulatorem Sprin Electric typ 1600i / 230VAC




UWAGA !


**Zasilanie silnika jest od momentu włączenia czerwonego przycisku "Grzyb Stop" sygnalizowane - LED Niebieski .
Prędkość i Moment silnia ustawiamy oznaczonymi potencjometrami .
Przewód włączony do "Sterownicy" nie wolno wyciągać przy świecącym LED Niebieskim**

Silnik DC lub komutatorowy max 12A DC

LED 230V



Grzyb STOP



230 VAC
L
N

Zailanie z gniazda 230V +PE zabezpieczonego wył. B16 lub B20

