



NIE PODKŁUCZONE

1. Measurement
2. Verrichtung vom Hauptschalter
3. Erregung
4. Abflerung
5. Erregungsschutz

TRANSFORMATOR

AVR-control unit 3Z A34579

1	Main flux Hauptachse
2	Excitation Erregungsschalter
3	No-load transformer Leerlauftransformator
4	Compounding transformer Komponiertransformator
5	Magnetic amplifier Magnetaverstärker
6	Silicon rectifier Silizium Gleichrichter
7	Capacitor Kondensator
8	Resistance Widerstand
11	Current transformer Stromwandler
12	Compounding resistance Spannungskomponente
13	Quadrature droop adjuster Blindleistungssteller
14	Transformer Transformator
15	Rectifier Gleichrichter
16	Internal adjuster Interner Abgleich
17	Voltage adjuster Spannungseinsteller
18	Zener reference Zenerreferenz
20	Resistance Widerstand
21	Choke Sättigungsinduktanz
31	Field flashing breaker Ablerregungsventil
32	Transformer Transformator
33	Resistance Widerstand
35	Field flashing diodes Ablerregungsdiode n.

Magnetic amp. voltage regulator
Type S3bJ-3Z
Diagram

NEBB OSLO NL343213

Transp. av NL 333 702

*Das Wandernetz an diesen Leichterungen wird einem Feldstrom...
...die die Leistung...
...die die Leistung...
...die die Leistung...*